Istruzioni per l'uso Originale V-VC 50 | 75 | 100 | 150

Vacuum pump | Pompa per vuoto





Indice

Indice

1	Premessa	4
1.1	Basi	4
1.2	Gruppo target	4
1.3	Documentazione fornitore e documenti applicabili	4
1.4	Abbreviazioni	4
1.5	Direttive, norme, leggi	4
1.6	Simboli e significato	5
1.7	Termini specialistici e significato	5
1.8	Diritti di autore	5
2	Sicurezza	6
2.1	Avvertenze di sicurezza	6
2.2	Generalità	6
2.3	Uso conforme	7
2.4	Utilizzo non ammesso	7
2.5	Qualifica e istruzione del personale	8
2.6	Lavori in sicurezza	8
2.7	Note di sicurezza per l'utente	8
2.8	Note sulla sicurezza di posizionamento, messa in funzione e manutenzione	9
2.9	Disposizioni di garanzia	9
3	Trasporto, stoccaggio e smaltimento	10
3.1	Trasporto	10
0.1	3.1.1 Disimballaggio e controllo dello stato	10
	3.1.2 Sollevamento e trasporto	10
3.2	Stoccaggio	11
0.2	3.2.1 Condizioni ambientali durante lo stoccaggio	11
3.3	Smaltimento	11
4	Struttura e funzionamento	12
-		
4.1	Struttura	12
4.0	4.1.1 Targhetta dati	13
4.2	Descrizione	13
4.3	Campi di impiego	13
5	Posizionamento	14
5.1	Preparazione	14
5.2	Posizionamento	14
5.3	Collegamento delle tubature	15
5.4	Riempire con olio lubrificante	15
5.6	Collegare il motore	16
6	Messa in funzione e spegnimento	17
6.1	Messa in funzione	17
	6.1.1 Controllo del senso di rotazione	18
6.2	Spegnimento / stoccaggio	18
6.3	Rimessa in funzione	18



7	Manut	enzione e riparazioni	19
7.1		ire un esercizio sicuro	
7.2	Attività	di manutenzione	19
	7.2.1	Filtraggio dell'aria	20
	7.2.2	Giunto	
	7.2.3	Lubrificazione	22
	7.2.4	Rimozione dell'olio	
7.3		zione / assistenza	
7.4	Parti d	i ricambio	25
8	Malfur	nzionamenti: Cause ed eliminazione	26
٥	Dati ta	onioi	20



1 Premessa

1.1 Basi

Queste istruzioni:

- fanno parte delle seguenti pompe rotative a palette per vuoto lubrificate ad olio V-VC50, V-VC75, V-VC100 e V-VC150.
- descrivono l'uso sicuro e conforme per l'intero ciclo di vita.
- devono essere conservate sul luogo di impiego.

1.2 Gruppo target

Queste istruzioni si rivolgono a personale tecnico competente.

1.3 Documentazione fornitore e documenti applicabili

Documento	Contenuto	N.
	Istruzioni per l'uso	BA 231-IT
Documentazione fornitore	Dichiarazione di conformità	C 0045-IT
	Dichiarazione nulla osta	7.7025.003.17
Elenco parti di ricambio	Documentazione parti di ricambio	E 231
Foglio dati	Dati tecnici e caratteristiche	D 231
Foglio informativo	Resistenza vapore acque di pompe rotative a palette per vuoto lubrificate ad olio	I 200
Foglio informativo	Direttiva sullo stoccaggio di macchine	I 150
Dichiarazione fornitore	Direttiva CE 2002/95/CE (RoHS)	_

1.4 Abbreviazioni

Fig. Figura

V-VC Pompa per vuoto

m³/h Potenza aspirazione

mbar (abs.) Vuoto finale, vuoto in funzionamento

1.5 Direttive, norme, leggi

vedi dichiarazione di conformità



1.6 Simboli e significato

Simbolo	Spiegazione
\triangleright	Condizione, presupposto
####	Azione, intervento
a), b),	Intervento a più passaggi
⇒	Risultato
□ [-> 14] Riferimento incrociato con indicazione della pagina	
i	Informazione, nota
\triangle	Simbolo di sicurezza Indica un potenziale pericolo di lesioni Osservare tutte le indicazioni che riportano questo simbolo per evitare lesioni e morte.

1.7 Termini specialistici e significato

Termine	Spiegazione	
Macchina	Combinazione pronta per il collegamento composta da pompa e motore	
Motore	Motore di azionamento della pompa	
Pompa per vuoto	Macchina per la generazione di sottopressione (vuoto)	
Rotore a palette	Principio costruttivo e di azione della macchina	
Potenza aspirazione	Portata volumetrica di una pompa per vuoto riferita alla condizione nel raccordo di aspirazione	
Pressione finale (asp.)	Il vuoto massimo che una pompa raggiunge con apertura di aspirazion aperta, indicato come pressione assoluta	
Vuoto costante	Il vuoto, ossia la zona di aspirazione in cui la pompa lavora in funzionamento continuo. Il vuoto continuo, ossia la pressione di aspirazione è ≥ al vuoto finale e < alla pressione atmosferica.	
Emissione sonora	Il rumore generato in una determinata condizione indicato come valore numerico, livello pressione sonora dB(A) in base a EN ISO 3744.	

1.8 Diritti di autore

La consegna e la riproduzione di questo documento e l'uso e la pubblicazione del contenuto di questo sono vietati senza preventiva autorizzazione. L'inosservanza è soggetta a risarcimento danni.



2 Sicurezza

Il produttore non è responsabile di danni derivanti dall'inosservanza della documentazione completa.

2.1 Avvertenze di sicurezza

Simbolo	Livello di pericolo	Conseguenza in caso di inosservanza
A PERICOLO	pericolo imminente	morte, lesioni gravi
AVVERTENZA	possibile pericolo	morte, lesioni gravi
ATTENZIONE	situazione potenzialmente pericolosa	lesioni leggere
AVVISO	situazione potenzialmente pericolosa	danno a cose

2.2 Generalità

Queste istruzioni comprendono note fondamentali per il posizionamento, la messa in funzione, la manutenzione e l'ispezione, la cui osservanza garantisce un uso sicuro della macchina evitando danni a persone e cose.

Osservare le indicazioni di sicurezza di tutti i capitoli. Le istruzioni per l'uso devono essere lette e completamente comprese prima del posizionamento e la messa in funzione da parte del personale specializzato/utente. Il contenuto delle istruzioni per l'uso deve sempre essere disponibile in loco per il personale specializzato/l'utente. Osservare le avvertenze applicate direttamente sulla macchina e mantenerle sempre ben leggibili. Ciò si applica per esempio a:

- · indicazioni di collegamenti
- targhetta dati e dati motore
- cartelli di indicazione e avvertenza

L'utente è responsabile dell'osservanza delle disposizioni locali.



2.3 Uso conforme

La macchina deve essere usata solo in zone descritte nelle istruzioni per l'uso:

- Usare la macchina solo in condizioni tecniche perfette
- Non usare la macchina solo parzialmente montata
- Usare la macchina a temperatura ambiente e di aspirazione compresa fra 12 e 40°C
 Per uso a temperature esterne a questo intervallo è necessario contattare il fornitore.
- La macchina è in grado di trasportare, comprimere o aspirare i seguenti mezzi:
 - Aria
 L'aria aspirata può contenere vapore acqueo ma non acqua o altri liquidi. Per la resistenza al vapore acqueo vedi Info I 200
 - Tutti i gas secchi o le miscele di gas-aria non esplosivi, non infiammabili, non aggressivi e non velenosi

2.4 Utilizzo non ammesso

- Aspirazione, trasporto e compressione di mezzi esplosivi, infiammabili, aggressivi o velenosi come polveri in base a zona ATEX 20-22, solventi e ossigeno gassoso e altri mezzi ossidanti
- L'uso della macchina in impianti non industriali, in cui non siano state applicate le precauzioni e le misure di sicurezza necessarie
- Il montaggio in ambienti esplosivi
- L'uso della macchina in zone in ambienti ionizzanti
- Contropressioni allo scarico superiori a + 0,1 bar
- Modifiche alla macchina e agli accessori



2.5 Qualifica e istruzione del personale

- Garantire che il personale incaricato di lavorare sulla macchina prima dell'inizio del lavoro legga e comprenda queste istruzioni, in particolare le note sulla sicurezza relative a posizionamento, messa in funzione, manutenzione e ispezione
- Regolare la responsabilità, competenza e controllo del personale
- Tutti i lavori devono essere eseguiti da personale tecnico specializzato:
 - Montaggio, messa in funzione, manutenzione e ispezioni
 - Lavori sull'impianto elettrico
- Fare eseguire lavori sulla macchina al personale da istruire solo sotto la supervisione di personale tecnico specializzato

2.6 Lavori in sicurezza

Oltre alle note di sicurezza indicate e all'uso conforme si applicano le seguenti disposizioni di sicurezza:

- Disposizione su prevenzione di incidenti, sicurezza e l'uso
- Note e leggi applicabili

2.7 Note di sicurezza per l'utente

- Durante l'uso le parti calde della macchina devono essere inaccessibili o coperte da protezione
- L'aspirazione libera o l'espulsione dei mezzi di trasporto non deve costituire un pericolo per le persone
- Escludere il pericolo a causa di energia elettrica
- La macchina non deve entrare in contatto con sostanze infiammabili.

Pericolo di incendio a causa di superfici molto calde, espulsione di mezzi di trasporto molto caldi o aria di raffreddamento



2.8 Note sulla sicurezza di posizionamento, messa in funzione e manutenzione

- Il gestore deve garantire che tutti i lavori di posizionamento, messa in funzione e manutenzione vengano eseguiti da personale specializzato qualificato, che ha studiato sufficientemente le istruzioni per l'uso
- Lavorare sulla macchina solo quando questa è ferma e con sicurezza contro la riaccensione involontaria
- Osservare assolutamente le procedure per lo spegnimento della macchina descritte nelle istruzioni per l'uso
- Riapplicare e rimettere in funzione i dispositivi di sicurezza immediatamente al termine dei lavori Prima della rimessa in funzione osservare i punti indicati per la messa in funzione
- Lavori di ristrutturazione o di modifica dell'impianto sono consentiti solo dopo approvazione del produttore
- Usare esclusivamente parti originali o approvate dal produttore. L'uso di parti diverse può invalidare la responsabilità delle cause derivanti.
 Tenere lontane le persone non autorizzate dalla macchina
- Tenere lontane le persone non autorizzate dalla macchina

2.9 Disposizioni di garanzia

La responsabilità/garanzia del produttore decade nei seguenti casi:

- Uso non conforme
- Inosservanza delle istruzioni
- Uso da parte di personale non sufficientemente qualificato
- Uso di parti di ricambio non ammesse da Gardner Denver Schopfheim GmbH
- Modifiche in proprio della macchina o degli accessori che fanno parte della fornitura di Gardner Denver Schopfheim GmbH



3 Trasporto, stoccaggio e smaltimento

3.1 Trasporto

3.1.1 Disimballaggio e controllo dello stato

3.1.2 Sollevamento e trasporto

Print Annual Print

Fig. 1 Sollevamento e trasporto

1 Vite ad anello

- a) Disimballare la macchina alla ricezione e verificare ev. danni causati dal trasporto.
- b) Comunicare immediatamente gli ev. danni causati dal trasporto al produttore.
- c) Smaltire il materiale di imballaggio in base alle disposizioni locali vigenti.

A

AVVERTENZA

Pericolo di morte o di schiacciamenti degli arti a causa di caduta o ribaltamento del materiale trasportato!

- Osservare quanto segue durante il sollevamento con mezzi di sollevamento:
- a) Scegliere il sollevatore idoneo per il peso complessivo da trasportare.
- Assicurare la macchina contro ribaltamento e caduta.
- c) Non sostare sotto a carichi sospesi.
- d) Posizionare il materiale da trasportare su un fondo orizzontale.

Sollevatore / trasporto con gru



AVVERTENZA

Lesioni personali a causa di uso non conforme

- a) Non sono ammessi carichi obliqui rispetto al piano dell'anello.
- b) Evitare urti.
- a) Serrare la vite ad anello (Fig. 1/1).
- b) Per sollevare e trasportare la macchina sospenderla alla vite ad anello mediante sollevatore.



3.2 Stoccaggio

AVVISO

Danni a cose a causa di stoccaggio inadeguato

- ∀erificare che il luogo di stoccaggio sia:
- a) privo di polvere
- b) privo di sollecitazioni

3.2.1 Condizioni ambientali durante lo stoccaggio

Condizione ambientale	Valore
Umidità relativa	0% bis 80%
Temperatura di stoccag- gio	-10°C bis +60°C



In caso di stoccaggio superiore a 3 mesi usare olio conservante anziché olio normale.

Vedi Info "Direttiva sullo stoccaggio" I 150

3.3 Smaltimento



AVVERTENZA

Pericolo a causa di sostanze infiammabili, caustiche o velenose!

Le macchine che sono entrate in contatto con sostanze pericolose prima dello smaltimento devono essere decontaminate!

- > Osservare quanto segue per lo smaltimento:
- a) Raccogliere oli e grassi e smaltirli separatamente in base alle disposizioni locali.
- b) Non miscelare solventi, decalcaranti e residui di vernice.
- c) Smontare i componenti e smaltirli in base alle disposizioni vigenti.
- d) Smaltire la macchina in base alle disposizioni nazionali e locali valide.
- e) Le parti soggette a usura (indicate come tali nell'elenco dei pezzi di ricambio) sono rifiuti speciali e devono essere smaltite in base alle leggi sui rifiuti nazionali e locali.



4 Struttura e funzionamento

4.1 Struttura




Fig. 2 Pompa per vuoto V-VC 50 - V-VC 150

B Uscita aria scarico

D Flangia aspirazione

E Ingresso aria raffreddamento

F Uscita aria di raffreddamento

H Riempimento olio

I Finestrella livello olio

K Scarico olio

L Filtro separatore aria-olio V-VC 50/ 75 -> 3 x • V-VC 100/ 150 -> 4 x

- M Targhetta tipo olio
- N Targhetta dati

O Targhetta senso di rotazione

P Motore di azionamento

P₁ Targhetta dati motore

Q Superfici molto calde > 70°C

T Corpo separatore olio

U Valvola zavorra gas



4.1.1 Targhetta dati




Fig. 3 Targhetta dati

- 1 Tipo / misura (variante meccanica)
- 2 Numero di serie
- 3 Anno di costruzione
- 4 N. articolo
- **5** Pressione terminale (asp.)
- 6 Capacità aspirazione 50 Hz / 60 Hz
- 7 Numero di giri 50 Hz / 60 Hz
- 8 Potenza motore 50 Hz / 60 Hz
- 9 Modo di funzionamento

4.2 Descrizione

V-VC 50, V-VC 75, V-VC 100 e V-VC 150 sul lato aspirazione hanno un filtro a rete e sul lato in uscita un separatore per olio e nebbie oleose per il ritorno dell'olio nel circuito dell'olio. La pompa per vuoto è incapsulata dalla calotta di protezione acustica. Un ventilatore fra il corpo della pompa e il motore raffredda l'aria del corpo della pompa e raffredda l'olio in circolo.

La valvola antiritorno integrata impedisce l'aerazione del sistema sotto vuoto dopo lo spegnimento della pompa. In caso di tempo di fermo superiore a due minuti la linea collegata deve essere portata a pressione atmosferica.

Una valvola zavorra gas di serie (Fig. 2/U) impedisce la condensazione di vapore acqueo all'interno della pompa calda in caso di aspirazione di quantitativi di vapore esigui. In caso di molto vapore acqueo è possibile prevedere un aumento della zavorra gas (opzione). L'azionamento delle pompe avviene attraverso un giunto attraverso motori trifase a norma flangiati.

4.3 Campi di impiego

Le pompe rotative a palette per vuoto lubrificate ad olio V-VC 50, V-VC 75, V-VC 100 e V-VC 150 servono per la generazione di vuoto. La capacità di aspirazione libera è di 50, 70, 100 e 150 m³/h a 50 Hz. Il foglio dati D 231 lustra la dipendenza della capacità di aspirazione dalla pressione di aspirazione.

I tipi sono adatti per creare il vuoto in sistemi chiusi o un vuoto continuo negli ambiti di aspirazione seguenti: da 0 a 500 mbar (asp.).

In funzionamento continuo esterno a questi ambiti esiste il pericolo di perdite di olio attraverso l'apertura di scarico. Per la generazione di vuoto in sistemi chiusi il volume di vuoto non deve essere superiore a max. il 2% della capacità di aspirazione nominale della pompa per vuoto.

Per il funzionamento continuo > 100 mbar (asp). usare la potenza motore più grande.



In caso di accensione frequente (a intervalli regolari ca. 10 volte in un'ora, il limite di sovratemperatura dell'avvolgimento del motore e dei cuscinetti può essere superato. Per impieghi simili contattare il produttore.



In caso di posizionamento all'aperto, il gruppo deve essere protetto degli influssi atmosferici (p.es. con una tettoia).



5 Posizionamento

5.1 Preparazione

Garantire quanto segue:

- La macchina deve essere liberamente accessibile da ogni lato
- Non chiudere le griglie e le aperture di aerazione
- Deve essere previsto sufficiente spazio per il montaggio/lo smontaggio delle tubature e per i lavori di manutenzione, in particolare per il montaggio e lo smontaggio della macchina
- Assenza di vibrazioni esterne
- Assenza di aria di scarico calda di altre macchine aspirate dall'aria di raffreddamento



Corpo filtro (Fig. 2/D), riempimento olio (Fig. 2/H), finestrella ispezione olio (Fig. 2/I), scarico olio (Fig. 2/K), zavorra gas (Fig. 2/U) e corpo separatore olio (Fig. 2/T) devono essere facilmente accessibili.

Gli ingressi (Fig. 2/E) e le uscite (Fig. 2/F) dell'aria di raffreddamento devono avere una distanza di almeno 30 cm dalle pareti vicine. L'aria di raffreddamento fuoriuscita non deve essere riaspirata. Per i lavori di manutenzione prevedere una distanza di 40 cm intorno alla macchina.

5.2 Posizionamento

AVVISO

La macchina può essere usata solo se montata orizzontalmente.

Danni a cose a causa di ribaltamento e caduta della macchina.

In caso di posizionamento ad un'altezza superiore a 1000 m sopra il livello del mare, le prestazioni diminuiscono. In questi casi contattare il fornitore.

Fare attenzione alle seguenti caratteristiche del terreno:

- in piano e diritto
- la portata della superficie di appoggio deve essere adatta al peso della macchina



È possibile posizionare la macchina su fondo solido senza ancoraggio. In caso di posizionamento su una sottostruttura si consiglia un fissaggio con elementi ammortizzatori elastici.



5.3 Collegamento delle tubature



AVVERTENZA

La chiusura o il restringimento delle aperture di sfiato (Fig. 2/B) può causare lesioni gravi anche mortali!

Nel gruppo può crearsi una pressione interna, che causa il danneggiamento dei componenti.

AVVISO

In caso di danni a cose a causa di forze e coppie eccessive delle tubature sul gruppo, avvitare le tubature a mano.

In caso di tubatura troppo stretta e/o troppo lunga, la portata del flusso della pompa per vuoto si riduce.

L'apertura dell'aria di scarico (Fig. 2/B) non deve essere chiusa né ristretta.

Sul lato di scarico sono ammesse contropressioni di max. + 0,1 bar.

Evitare accumuli di liquidi nella linea di scarico.

- a) Il collegamento del vuoto (Fig. 2/A) si trova sulla flangia aspirazione (Fig. 2/D).
- b) L'aria aspirata può essere soffiata attraverso l'apertura dell'aria di scarico (Fig. 2/B) o eliminata attraverso il tubo ossia la tubatura.

5.4 Riempire con olio lubrificante

- a) Inserire l'olio lubrificante (tipi adatti vedi cap. "Manutenzione") attraverso l'apertura di riempimento (Fig. 2/H) fino al bordo superiore della finestrella di ispezione (Fig. 2/I).
- b) Chiudere il riempimento olio.



5.6 Collegare il motore





PERICOLO

Pericolo di morte a causa di installazione elettrica non a regola d'arte!

L'installazione elettrica deve essere eseguita solo da un elettricista qualificato in conformità alla norma EN 60204. L'interruttore principale deve essere provvisto dal gestore.

- a) I dati elettrici del motore sono indicati sulla targhetta dati (Fig. 2/N) o sulla targhetta dati motore (Fig. 2/P₁). I motori sono conformi a DIN EN 60034 e sono eseguiti con classe di protezione IP 55 e classe isolamento F. Lo schema di collegamento è situato nella morsettiera del motore (non si applica nella versione con collegamento a spina). I dati del motore devono essere confrontati con quelli della rete di alimentazione usata (tipo corrente, tensione, frequenza di rete, amperaggio ammesso).
- b) Collegare il motore attraverso il connettore a spina ossia l'interruttore magnetotermico (per la protezione dell'interruttore magnetotermico e dello scarico di trazione del cavo di collegamento è necessario prevedere un pressacavo).
 Consigliamo di usare interruttori magnetotermici con disattivazione ritardata, dipendente da un ev. sovraccarico. Sovraccarichi di breve durata possono verificarsi se si avvia la macchina a freddo.

AVVISO

Alimentazione elettrica

Le condizioni del luogo di impiego devono corrispondere alle indicazioni sulla targhetta dati motore. Ammesso senza riduzione delle prestazioni:

- ± 5% deviazione tensione
- ± 2% deviazione frequenza



6 Messa in funzione e spegnimento

6.1 Messa in funzione



AVVERTENZA

Uso non conforme

Può causare lesioni gravi, anche mortali, pertanto è necessario osservare le indicazioni di sicurezza!





ATTENZIONE

Superfici molto calde

Durante il funzionamento, le superfici dei componenti (Fig. 2/Q) possono superari i 70°C. Evitare di toccare le superfici calde (contrassegnate da appositi cartelli)!





ATTENZIONE

Emissione sonora

I livelli di pressione sonora max., misurati in base a EN ISO 3744 sono indicati nel cap. 9. In caso di soggiorno prolungato vicino alla macchina in moto, indossare protezioni per l'udito per evitare danni permanenti all'udito!



ATTENZIONE

Aerosol oleosi nell'aria di scarico

Nonostante l'eliminazione quasi completa delle nebbie d'olio attraverso i filtri separatori olio-aria, l'aria di scarico contiene residui di nebbie d'olio. Respirare costantemente queste nebbie può essere dannoso per la salute. Pertanto prevedere una buona ventilazione del locale di installazione.



6.1.1 Controllo del senso di rotazione

- Il senso di rotazione previsto dell'albero di azionamento è contrassegnato dalla freccia (Fig. 2/O) sulla flangia motore.
- a) Per il controllo del senso di rotazione avviare brevemente il motore (max. due secondi).
 Guardando il ventilatore del motore, questo deve girare in senso orario.

AVVISO

Senso di rotazione sbagliato

L'uso con senso di rotazione sbagliato causa danni alla macchina.

Usare un indicatore del campo rotante per controllare il senso di rotazione (**campo rotazione sinistro**).

 b) Dopo l'eventuale correzione del senso di marcia riavviare il motore e spegnerlo dopo ca. 2 minuti per rabboccare l'olio mancante fino al bordo superiore della finestrella di ispezione (Fig. 2/I). Ripetere il rabboccamento attraverso l'apertura di riempimento (Fig. 2/H) fino a che tutte le tubature dell'olio saranno piene. Non aprire l'apertura di riempimento quando la pompa gira.

6.2 Spegnimento / stoccaggio

Disattivare la macchina

- a) Spegnere la macchina.
- b) Se disponibile, chiudere il dispositivo di chiusura della linea di aspirazione e pressione.
- Staccare la macchina dalle sorgenti di alimentazione.
- d) Togliere la pressione dalla macchina: Aprire lentamente le tubature.
 - ⇒ La pressione scende lentamente.
- e) Rimuovere le tubature e i tubi.
- f) Chiudere i collegamenti dei raccordi di aspirazione e pressione con pellicola adesiva.
- vedi anche cap. 3.2.1, pagina 11

6.3 Rimessa in funzione

- a) Controllare la condizione della macchina (pulizia, cablaggio ecc.).
- b) Svuotare il conservante.
- Posizionamento, vedi capitolo 5, pagina 14
- Messa in funzione, vedi capitolo 6.1, pagina 17



7 Manutenzione e riparazioni





PERICOLO

Pericolo di morte a causa di contatto con parti sotto tensione!

Prima di eseguire lavori di manutenzione, disalimentare la macchina attraverso l'interruttore principale o togliendo la spina di rete dalla rete, assicurando la macchina contro riaccensione.





AVVERTENZA

Superfici e mezzi di esercizio molto caldi

Durante i lavori di manutenzione esiste pericolo di ustioni a causa di contatto con le parti (Fig. 2/Q) e con l'olio lubrificante della macchina molto caldi. Attendere il raffreddamento.

7.1 Garantire un esercizio sicuro

Per garantire un esercizio sicuro, eseguire regolarmente gli interventi di manutenzione.

Gli intervalli di manutenzione dipendono dall'uso della macchina.

Per tutti i lavori descritti nel. capitolo 2.8 "Note sulla sicurezza relative a posizionamento, messa in funzione, manutenzione e ispezione".

L'impianto dovrebbe essere sempre mantenuto pulito.

7.2 Attività di manutenzione

Intervallo	Intervento	Capitolo
mensilmente	Controllare la tenuta e il fissaggio delle tubature e dei raccordi a vite, ev. sigillare/serrare.	
mensilmente	Controllare la tenuta della morsettiera e delle aperture di introduzione dei cavi, ev. sigillare.	_
mensilmente	Le fessure di aerazione della macchina e i coperchi alettati del motore.	
a seconda dell'inquinamento del mezzo aspirato	Pulire il filtro aria di aspirazione Pulire il filtro zavorra gas	7.2.1
min. 1 x anno	Controllare l'usura dei giunti	7.2.2
giornalmente	Controllare il livello dell'olio	7.2.3
500 - 2000 h	Sostituire l'olio	
2000 h	Cambio dei filtri separatori aria-olio	7.2.4



7.2.1 Filtraggio dell'aria




Fig. 4 Filtraggio aria

D Flangia aspirazione

G Calotta

U Valvola zavorra gas

f₂ Filtro a rete

h Valvola

s₁ Vite a flangia bombata

s₂ Viti




Fig. 5 Valvola zavorra gas

h₁ Calotta

f₃ Disco filtro

g₁ Vite a testa svasata

f₄ Dischi filtro a rete

AVVISO

Manutenzione insufficiente del filtro dell'aria Le prestazioni della macchina si riducono con possibile danneggiamento della macchina.

Filtro aria di aspirazione:

Il filtro a rete (Fig. 4/f₂) a seconda del grado di inquinamento del mezzo aspirato deve essere pulito più o meno frequentemente mediante lavaggio o soffiaggio o deve essere sostituito.

Rimuovere la calotta (Fig. 4/G) dopo aver allentato le viti (Fig. 4/s₁) e rimuovere la flangia aspirazione (Fig. 4/D) dopo aver allentato le viti (Fig. 4/s₂). Il montaggio avviene in senso inverso. Verificare il funzionamento della valvola. A tal fine applicare un dispositivo di chiusura sul lato aspirazione (volume incluso min. 1 litro) e avviare brevemente la pompa per vuoto. Il vuoto raggiunto deve restare costante.

Filtro zavorra gas:

Le pompe funzionano con una valvola zavorra gas (Fig. 4/U).

Il disco del filtro (Fig. $5/f_3$) e i dischi del filtro a rete (Fig. $5/f_4$) intergrati, a seconda del grado di inquinamento del mezzo che vi fluisce attraverso devono essere puliti più o meno frequentemente mediante soffiaggio. Allentando la vite a testa svasata (Fig. $5/g_1$) e rimuovendo la calotta in plastica (Fig. $5/h_1$) è possibile estrarre le parti del filtro per pulirle. Il montaggio avviene in senso inverso.



7.2.2 Giunto




Fig. 6 Giunto

k Corona dentata giunto

m Motore

n Flangia motore

q Metà giunto lato motore

s₅ Viti

v Ventilatore

v₁ Serpentina di raffreddamento (solo V-VC 150)

La corona dentata del giunto (Fig. 6/k) è soggetta ad usura e deve essere controllata regolarmente (almeno 1 x anno), pulendo ogni volta la serpentina di raffreddamento (Fig. 6/v₁) mediantesoffiaggio.



ATTENZIONE

Corona dentata del giunto difettosa

Corone dentate difettose possono causare la rottura dell'albero rotore.

Per controllare il giunto spegnere il motore (Fig. 6/m) e assicurarlo contro riaccensione. Allentare le viti della (Fig. 6/s₅) flangia motore (Fig. 6/n). Rimuovere il motore con la metà del giunto lato motore (Fig. 6/q) e flangia motore (Fig. 6/n₂) in direzione assiale e appenderlo con il sollevatore. Se la corona dentata (Fig. 6/k) è danneggiata o consumata, sostituirla. Il ventilatore (Fig. 6/v) di tanto in tanto deve essere verificato in relazione a danni ed eventualmente essere sostituito.

AVVISO

Accensione frequente e temperatura ambiente alta

La durata utile della corona dentata (Fig. 6/k) viene ridotta.

Il montaggio avviene in senso inverso.



7.2.3 Lubrificazione



Fig. 7 Lubrificazione e rimozione olio

H Riempimento olio

I Finestrella livello olio

K Scarico olio

L Filtro separatore aria-olio V-VC 50 / 75 -> 3 x V-VC 100 / 150 -> 4 x

M Targhetta tipo olio

AVVISO

Effettuare il cambio dell'olio sempre a macchina calda e aerata con aria ambiente.

In caso di svuotamento incompleto il quantitativo di rabbocco è minore.

L'olio esausto deve essere smaltito in base alle disposizioni sulla tutela dell'ambiente.

In caso di cambio del tipo di olio, svuotare completamente il separatore olio.

Controllare il livello dell'olio almeno una volta al giorno, ev. rabboccare fino al bordo superiore ella finestrella di ispezione (Fig. 7/I). Primo cambio dell'olio dopo 500 ore di funzionamento. Successivamente dopo rispettivamente 500-2000 ore di funzionamento. In base all'inquinamento del mezzo aspirato, accorciare gli intervalli.

Usare solo oli lubrificanti in base a DIN 51506 gruppo VC/VCL o olio sintetico approvato da Elmo Rietschle. La viscosità dell'olio deve essere conforme a ISO-VG 100 in base a DIN 51519.

Tipi di olio Elmo Rietschle: MULTI-LUBE 100 (olio minerale) e SUPER-LUBE 100 (olio sintetico) (vedi anche targhetta tipo olio (Fig. 7/M)).

In caso di temperatura molto alta dell'olio (temperatura ambiente e di aspirazione superiore a 30°C, raffreddamento insufficiente, funzionamento a 60 Hz ecc.) l'intervallo di cambio dell'olio può essere prolungato usando l'olio sintetico raccomandato.



7.2.4 Rimozione dell'olio




Fig. 8 Separatore aria-olio



Un filtro separatore aria-olio molto sporco causa un aumento della temperatura della pompa e in casi estremi può causare l'autoignizione dell'olio lubrificante.

I separatori aria-olio (V-VC $50 / 75 \rightarrow 3x$, V-VC $100/150 \rightarrow 4x$) dopo un uso prolungato possono sporcarsi a causa di particelle di sporco (la corrente nominale e la temperatura della pompa salgono). Sostituire ogni 2.000 ore di funzionamento o con resistenza del filtro di 0.7 bar (vedi manometro \rightarrow accessori, controllo in caso di aspirazione atmosferica breve) sostituire l'inserto del separatore dell'olio ossia gli elementi (Fig. 7/L) non essendo possibile una pulizia.

In base all'inquinamento del mezzo aspirato, accorciare gli intervalli. Sostituzione: Svitare i separatori aria-olio (Fig. 7/L) con una chiave fissa da 19 mm ossia ¾" girando verso sinistra. Inserire i nuovi separatori aria-olio con il simbolo di bloccaggio aperto (vedi Fig. 8) con freccia su ▼ Insert, fissando girando a destra (fino allo scatto).



7.3 Riparazione / assistenza




Fig. 9 Dichiarazione nulla osta 7.7025.003.17

 a) In caso di riparazioni in loco, il motore deve essere scollegato dalla rete da un elettricista in modo che non possa avviarsi inavvertitamente.
 Per le riparazioni contattare il produttore, le sedi o i rappresentanti di questo. Richiedere l'indirizzo dell'assistenza competente al produttore (vedi indirizzo produttore).

AVVISO

A ogni macchina che per ispezione, manutenzione o riparazione viene inviata al servizio assistenza di Elmo Rietschle deve essere allegata una dichiarazione di nulla osta.

Questa fa parte della documentazione di fornitura.

 b) Dopo la riparazione, ossia la rimessa in funzione, è necessario seguire le istruzioni indicate in "Posizionamento" e "Messa in funzione", come durante la prima messa in funzione.



7.4 Parti di ricambio




Fig. 10 Elenco parti di ricambio



Fig. 11 Sito Internet http://www.service-er.de

Ordine parti di ricambio in base a:

- Elenco parti di ricambio:
 E 231 → V-VC 50 V-VC 150
 - Download file PDF:

http://www.gd-elmorietschle.com

- → Download
- → Documentazione prodotti
- → Serie V → Ricambi
- Le parti soggette a usura e le guarnizioni sono indicate separatamente nell'elenco.
- Sito Internet:

http://www.service-er.de

• Tipo, misura ed esecuzione a scelta.

AVVISO

Usare esclusivamente parti di ricambio originali o ammesse dal produttore. L'uso di parti diverse può causare malfunzionamenti e invalidare la garanzia in relazione alle conseguenze che ne derivano.

8 Malfunzionamenti: Cause ed eliminazione

Malfunzionamento	Causa	Eliminazione	Nota
La macchina viene spenta dall'interrutto- re magnetotermico	Tensione di rete / frequenza non corrisponde ai dati mo- tore	Verifica da parte di un elettri- cista	Capitolo 5.5
	Collegamento alla morsettiera motore non corretta		
	Interruttore magnetotermico non impostato correttamente		
	Interruttore magnetotermico scatta troppo presto	Uso di un interruttore magne- totermico con ritardo in base al sovraccarico, che tenga conto della breve sovratensio- ne all'avvio (esecuzione con interruttore di cortocircuito e sovraccarico in base a VDE 0660 parte 2, ossia IEC 947-4)	
	Pompa per vuoto, ossia olio troppo freddi	Osservare la temperatura ambiente e quella di aspirazione	Capitolo 2.3
	L'olio lubrificante ha una vi- scosità troppo elevata	La viscosità dell'olio deve es- sere conforme a ISO-VG 100 in base a DIN 51519	Capitolo 7.2.3
	Separatori aria-olio sporchi	Sostituire separatori aria-olio	Capitolo 7.2.4
	La contropressione è troppo alta durante il convogliamento dell'aria di scarico	Controllare tubo ossia conduttura	Capitolo 5.3
	Funzionamento continuo > 100 mbar (asp.)	Usare potenza motore più grande	Capitolo 4.3
Capacità aspirazione insufficiente	Conduttura aspirazione troppo lunga o troppo stretta	Controllare tubo ossia conduttura	Capitolo 5.3
	Mancanza di tenuta lato aspirazione della pompa per vuoto o del sistema	Controllare tubature e raccordi a vite in relazione a tenuta e fissaggio	Capitolo 7.2
	Filtro aspirazione sporco	Pulire / sostituire filtro aspira- zione	Capitolo 7.2.1



Malfunzionamento	Causa	Eliminazione	Nota
La pressione finale (max. vuoto) non vie- ne raggiunta	Mancanza di tenuta lato aspi- razione della pompa per vuoto o del sistema	Controllare tubature e raccordi a vite in relazione a tenuta e fissaggio	Capitolo 7.2
	Viscosità olio non corretta	La viscosità dell'olio deve es- sere conforme a ISO-VG 100 in base a DIN 51519	Capitolo 7.2.3
La macchina si scal- da troppo	Temperatura ambiente o di aspirazione eccessiva	Osservare l'uso conforme	Capitolo 2.3
	Flusso aria di raffreddamento impedito	Controllare le condizioni ambientali	Capitolo 5.1
		Pulire fessure aerazione	Capitolo 7.2
	L'olio lubrificante ha una vi- scosità troppo elevata	La viscosità dell'olio deve es- sere conforme a ISO-VG 100 in base a DIN 51519	Capitolo 7.2.3
	Separatori aria-olio sporchi	Sostituire separatori aria-olio	Capitolo 7.2.4
	La contropressione è troppo alta durante il convogliamento dell'aria di scarico	Controllare tubo ossia con- duttura	Capitolo 5.3
L'aria di scarico con- tiene nebbie d'olio visibili	Separatori aria-olio non in- seriti correttamente o O-ring mancanti	Controllare alloggiamento corretto	Capitolo 7.2.4
	Uso di olio non corretto	Usare tipo corretto	Capitolo 7.2.3
	Separatori aria-olio sporchi	Sostituire separatori aria-olio	Capitolo 7.2.4
	La contropressione è troppo alta durante il convogliamento dell'aria di scarico	Controllare tubo ossia con- duttura	Capitolo 5.3
	Temperatura ambiente o di aspirazione eccessiva	Osservare l'uso conforme	Capitolo 2.3
	Flusso aria di raffreddamento impedito	Controllare le condizioni ambientali	Capitolo 5.1
		Pulire fessure aerazione	Capitolo 7.2



Malfunzionamenti: Cause ed eliminazione

Causa	Eliminazione	Nota
Il corpo della pompa è usura- to (segni da vibrazione)	Fare riparare dal costruttore o in officina convenzionata	Elmo Rietschle Assistenza
Valvola regolazione vuoto (se presente) vibra	Sostituire valvola	Capitolo 7.4
Palette danneggiate	Fare riparare dal costruttore o in officina convenzionata	Elmo Rietschle Assistenza
Pompa per vuoto, ossia olio troppo freddi	Osservare temperatura ambiente e di aspirazione	Capitolo 2.3
L'olio lubrificante ha una vi- scosità troppo elevata	La viscosità dell'olio deve es- sere conforme a ISO-VG 100 in base a DIN 51519	Capitolo 7.2.3
La pompa aspira acqua	Installare separatore d'acqua prima della pompa	_
La pompa aspira più vapore acqueo di quello consentito	Contattare il produttore per aumento zavorra gas	_
La pompa lavora solo breve- mente e non raggiunge la nor- male temperatura di esercizio	Lasciare funzionare la pompa dopo l'aspirazione di vapore acqueo con lato aspirazione chiuso fino a che l'acqua sarà evaporata dall'olio	_
	Il corpo della pompa è usurato (segni da vibrazione) Valvola regolazione vuoto (se presente) vibra Palette danneggiate Pompa per vuoto, ossia olio troppo freddi L'olio lubrificante ha una viscosità troppo elevata La pompa aspira acqua La pompa aspira più vapore acqueo di quello consentito La pompa lavora solo brevemente e non raggiunge la nor-	Il corpo della pompa è usurato (segni da vibrazione) Valvola regolazione vuoto (se presente) vibra Palette danneggiate Pompa per vuoto, ossia olio troppo freddi L'olio lubrificante ha una viscosità troppo elevata La pompa aspira acqua La pompa aspira più vapore acqueo di quello consentito La pompa lavora solo brevemente e non raggiunge la normale temperatura di esercizio Fare riparare dal costruttore o in officina convenzionata Osservare temperatura ambiente e di aspirazione La viscosità dell'olio deve essere conforme a ISO-VG 100 in base a DIN 51519 Installare separatore d'acqua prima della pompa Contattare il produttore per aumento zavorra gas Lasciare funzionare la pompa dopo l'aspirazione di vapore acqueo con lato aspirazione chiuso fino a che l'acqua sarà



9 Dati tecnici

V-VC			50	75	100	150
Livello pressione sonora (max.) EN ISO 3744	dB(A)	50 Hz	66	66	70	72
Tolleranza ±3 dB(A)		60 Hz	70	70	72	74
Peso *	kg -	50 Hz	57	59	88	89
		60 Hz	57	59	90	98
Lunghezza *	mm	50 Hz	585,5	639,5	707	707
		60 Hz	585,5	639,5	724	724
Larghezza	mm		316,5	316,5	406	406
Altezza	mm	50 Hz	267	267	300	300
		60 Hz	267	267	300	315
Collegamento vuoto			G 1 ¹ / ₄	G 1 ¹ / ₄	G 1 ¹ / ₂	G 1 ¹ / ₂
Uscita aria scarico			Rp 1 ¹ / ₄	Rp 1 ¹ / ₄	Rp 2	Rp 2
Quantitativo riempimento olio	I		3,0	3,0	3,0	3,5

^{*} La lunghezza e il peso, a secondo del tipo di motore, possono variare da quelli indicati.




Fig. 12 Foglio dati

Ulteriori dati tecnici possono essere desunti dal foglio dati ${\bf D}$ 231

- Download file PDF:
 - **D 231** → V-VC 50 V-VC 150
 - Download file PDF:

http://www.gd-elmorietschle.com

- → Download
- → Documentazione prodotti
- Serie V → Scheda tecnica

AVVISO

Con riserva di modifiche tecniche!



www.gd-elmorietschle.com

er.de@gardnerdenver.com

Gardner Denver Schopfheim GmbH

Roggenbachstraße 58 79650 Schopfheim · Deutschland Tel. +49 7622 392-0

Fax +49 7622 392-300



Elmo Rietschle is a brand of Gardner Denver's Industrial Products Division and part of Blower Operations.



Dichiarazione di conformità CE ai sensi delle Direttive 2006/42/CE*)

Con la presente il costruttore: Gardner Denver Schopfheim GmbH

Postfach 1260 D-79642 Schopfheim

dichiara che il macchinario: Pompa per vuoto **della:** Serie V-VC

Modelli V-VC 50, V-VC 75, V-VC 100, V-VC 150,

V-VC 200, V-VC 202, V-VC 300, V-VC 303, V-VC 400, V-VC 500, V-VC 700, V-VC 900,

V-VC 1100, V-VC 1300

è conforme alle disposizioni della Direttiva sopra indicata. Inoltre il prodotto descritto è conforme alle disposizioni delle seguenti Direttive:

2006/95/CE**) Direttiva 2006/95/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione (versione codificata)

Sono applicate le seguenti norme armonizzate:

EN 1012-1:1996 Compressori e pompe per vuoto — Requisiti di sicurezza —

Parte 1: Compressori

EN 1012-2:1996 Compressori e pompe per vuoto — Requisiti di sicurezza —

Parte 2: Pompe per vuoto

La presente Dichiarazione di conformità perde validità se si apportano modifiche al macchinario non precedentemente concordate con il costruttore e da questi autorizzate per iscritto

Nome e indirizzo del Wolfgang Darsch responsabile della documentazione Postfach 1260 CE D-79642 Schopfheim

Gardner Denver Schopfheim GmbH

Schopfheim, 18.03.2010

Dr. Friedrich Justen, Director Engineering

*) Il macchinario è conforme ai requisiti materiali di entrambe le Direttive

vale solo per la Direttiva 98/37/CE

vale solo per la Direttiva 2006/42/CE

C_0045_IT

Gardner Denver

Modulo Dichiarazione di assenza di rischi per pompe per vuoto e componenti

7.7025.003.17

Pagina 1 di 1

Gardner Denver So	hopfheim GmbH
-------------------	---------------

Roggenbachstr. 58, 79650 Schopfheim Telefono: +49/(0)7622/392-0 Fax: +49/(0)7622/392-300

La riparazione e/o la manutenzione di pompe per vuoto e componenti vengono svolte solo in presenza di una dichiarazione <u>corretta e compilata per intero</u>. In caso contrario, non è possibile dare inizio a lavori di riparazione, con conseguenti ritardi.

lavori di riparazione, con conse La presente dichiarazione può	eguenti ritardi.						io u	
1. Tipo delle pompe per vuoto/dei componenti			2. Motivo della restituzione					
Denominazione del tipo: Numero della macchina: Numero d'ordine: Data di consegna:								
3. Condizioni pompa per v	uoto/compo	onente	4. Contamin	nazione dovu	ta alle	condizion	ni di	
È stato/stata utilizzato/a? Quale lubrificante è stato utilizz		NO 🗆	Tossico Corrosivo	elle pompe p	SÌ C	NO NO	nenti	
La pompa/il componente è sta (prodotto/materiali di esercizio) La pompa/il componente è pull ed è libera/o da olio, grasso e salute?) SÌ □ ita/o, decontar	NO □ ninata/o,	Microbiologico Esplosivo*) Radioattivo*) altro	o*)	SÌ C SÌ C SÌ C	NO NO		
Detergente:								
Metodo di pulizia:								
*) Le pompe/i componenti con accettate/i solo dietro prova								
Tipologia degli agenti inquinan vuoto/i componenti sono venut		ti di reazione	pericolosi dovu	ti al processo c	on cui l	le pompe pe	er	
Nome commerciale, prodotto Costruttore	Denominaz. chimica	Classe di pericolo	Misure per la degli agenti in		Pronto	soccorso p	. incidenti	
1								
3								
4								
Misure di sicurezza personale:		-	-					
Prodotti di decomposizione pericolosi sotto sollecitazione t Quali:			termica		SÌ 🗆) NO		
5. Dichiarazione vincolant	e							
Si assicura che le informazioni scritto è nella posizione di valu confronti del contraente per da richieste di risarcimento danni di essere direttamente respons verso i collaboratori del contrae Ditta:	itarne la corret inni derivanti d di terzi dovute sabili, a prescii	tezza. Siamo la dati incomp a dati incomp ndere dalla pr	a conoscenza pleti ed errati. Co pleti o errati. Si resente dichiara	del fatto di esse i impegniamo a amo a conosce azione, verso te	ere resp a solleva enza de erzi, in p	ponsabili ne are il contra I fatto		
Via:			CAP. località:					
Telefono:	CAP, località: Fax:							
Nome (in stampatello)								
Data			Timbro aziendale:					
Firma vincolante:			=					
Num. TOS/Indice: 7.7025.003.17 / 03		Autorità compet	tente: GS	Gestione del file:	\770250	0317 IT.xl:		